

Шкаф телекоммуникационный ТШ-156060Ч1 исполнение 2

Паспорт

ЮРСТ.301442.004-01ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф телекоммуникационный ТШ-156060Ч1 исполнение 2 (далее - Шкаф) является универсальной сборно-разборной конструкцией, предназначенной для размещения в ней телекоммуникационного, кроссового и другого оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2); используется в помещениях с защитой от несанкционированного доступа.

Максимальный вес устанавливаемого оборудования – до 60 кг (при распределённой нагрузке).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP20
Материал	холоднокатаная сталь, окрашенная порошковой краской
Тип монтажа	настенный
Габаритные размеры, не более, мм	600x600x760
Масса, кг	31


3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1	Крышка/основание	-2шт.
2	Рамка боковая	-2шт.
3	Стенка боковая	-2шт.
4	Дверь со стеклом	-1шт.
5	Вертикальная юнитовая стойка	-2шт.
6	Стенка задняя	-1шт.
7	Заглушка (фальш панель)	-1шт.
8	Полка (глубиной 525 мм)	-1шт.
9	Провод заземления	-7шт.
10	Термостат с кронштейном	-1шт.
11	Вентилятор потолочный	-1шт.
12	Кабель для вентилятора	-1шт.
13	Блок розеток	-1шт.
14	Винт М6х12 с прессшайбой	-16шт.
15	Гайка М6 с прессшайбой	-18шт.
16	Гайка клетевая М6	-4шт.
17	Замок 16/90 мастер-ключ	-2шт.
18	Замок 705	-1шт.
19	Паспорт	-1 шт.
20	Упаковка	-1шт.


Шкаф телекоммуникационный ТШ-156060Ч1 исполнение 2 поставляется в разобранном виде.

4 ПОРЯДОК СБОРКИ

1. В разрыв кабеля вентилятора подключить термостат. Выставить на термостате температуру 40-45С



2. На крышку установить термостат с кронштейном и вентилятор потолочный



3. К основанию, с помощью винтов, закрепить раму боковую левую и раму боковую правую



4. К рамкам, с помощью винтов, закрепить крышку с термостатом и вентилятором потолочным.



5. Установить две передние вертикальные «юнитовые» стойки. Крепление их производится на раму боковую левую и раму боковую правую, с помощью гаек М6 (4шт.)



6. Установить провод заземления между основанием и одной из рам



7. Установить полку, прикрепив её спереди - к вертикальным «юнитовым» стойкам, сзади - к вертикальным уголкам боковых рам.

8. Установите блок розеток.

9. Установите замки в дверь со стеклом и на боковые стенки.

10. Установите боковые стенки в шкаф



11. Установите стенку заднюю

12. Установите дверь переднюю со стеклом и замком.



5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо строго соблюдать меры безопасности устанавливаемых в шкаф приборов согласно их эксплуатационной документации. Шкаф должен устанавливаться в закрытом чистом помещении с контролируемой температурой и влажностью, вдали от горючих жидкостей и агрессивных веществ.

Расстояние от отопительных приборов и других источников тепла должно быть не менее 1 м.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация Монтажного шкафа без защитного заземления – запрещена!

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия производится в упакованном виде. Изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозок для данных видов транспорта:

1. автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
2. авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
3. водным транспортом в трюмах судов, обеспечив надлежащую защиту от влажности.

Срок хранения изделия не ограничен. Шкаф должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, которые ограничивают воздействие влажности на упаковку и ее содержимое. Шкаф в упакованном виде может храниться в отапливаемом или неотапливаемом помещении. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не должно быть кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Шкафа требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня поставки конечному потребителю. Гарантийный срок хранения - не более 12 месяцев с момента изготовления. ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несёт ответственности за сохранность изделия с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.

Срок службы - 10 лет со дня изготовления

8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73